

DTS Play-Fi

With DTS Play-Fi, you can enjoy music wirelessly with your smartphone, tablet connecting to the same network as this unit. Connect multiple Play-Fi enabled products to the same network and enjoy listening to the same music in every room of your house, wirelessly.
<https://play-fi.com/>



*** During playing, you cannot change the listening mode.
 (only at the compatible devices)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Play

1. Before starting to use Play-Fi, connect this product to your home's Wi-Fi network using the Network setting of the unit.
2. Next, update the firmware on this product by selecting the "Firmware Update" option from the menu on the unit.
3. To use Play-Fi, you need to download the Integra Music Control App (available on iOS or Android™) to your smartphone or tablet.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Then, on your smartphone or tablet, launch the Integra Music Control App and follow the instructions to set up your Play-Fi device.

Troubleshooting

■ Cannot discover the Play-Fi supported unit from the application

- Make sure the unit is connected to the network.

■ Cannot play Play-Fi music

- Certain network service or contents available through the unit may not be accessible in case the service provider terminates its service.

■ Some Play-Fi function is not supported by this unit

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Please go to the below URL to see more detail about Troubleshooting.

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Before starting to use Play-Fi, set "On" at the "Network Standby" ("NET Stby") setting. The unit will automatically power on and change the selector to "NET" or "Network".

** You will be limited to change several settings of "Setup menu" on the unit. If you want to change them, try to disconnect the unit from the application.

DTS Play-Fi

Avec DTS Play-Fi, vous pouvez écouter la musique à distance avec votre smartphone ou votre tablette en vous connectant au même réseau que cet appareil. Connectez plusieurs périphériques compatibles Play-Fi au même réseau et profitez de la même musique dans chaque pièce de votre maison, en mode sans fil.
<https://play-fi.com/>



se mettra automatiquement en marche et mettra le sélecteur sur "NET" ou sur "Network".

** Vous serez limité à changer plusieurs paramètres du "Menu configuration" sur l'appareil. Si vous tentez de les changer, essayez de déconnecter l'appareil de l'application.
 *** Durant la lecture, vous ne pouvez pas changer le mode d'écoute. (uniquement sur les périphériques compatibles)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Lecture

1. Avant de commencer à utiliser Play-Fi, connectez ce périphérique au réseau Wi-Fi de votre maison à l'aide du paramètre Réseau de l'appareil.
2. Ensuite, mettez à jour le micrologiciel de ce périphérique en sélectionnant l'option "Firmware Update" dans le menu de l'appareil.
3. Pour utiliser Play-Fi, vous aurez besoin de télécharger Integra Music Control App (disponible sur iOS ou Android™) sur votre smartphone ou votre tablette.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Ensuite, sur votre smartphone ou tablette, lancez Integra Music Control App et suivez les instructions pour configurer votre périphérique Play-Fi.

Dépannage

■ Impossible de trouver l'appareil pris en charge par Play-Fi dans l'application

- Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau.

■ Impossible de lire la musique dans Play-Fi

- Certains services de réseau ou de contenus accessibles à partir de l'appareil risquent de ne pas être accessibles au cas où le fournisseur de services interrompt son service.

■ Une fonction de Play-Fi n'est pas prise en charge par cet appareil

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Veuillez accéder à l'URL ci-dessous pour afficher plus de détails sur le Dépannage.

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Avant de commencer à utiliser Play-Fi, sélectionnez "On" pour le paramètre "Network Standby" ("NET Stby"). L'appareil

DTS Play-Fi

Con DTS Play-Fi, puede disfrutar sin cables de música con su teléfono inteligente o tableta conectándose a la misma red que la unidad. Conecte múltiples productos habilitados con Play-Fi a la misma red para disfrutar escuchando la misma música en cada una de las habitaciones de su casa, sin cables.

<https://play-fi.com/>



Reproducción

1. Antes de empezar a usar Play-Fi, conecte este producto a la red Wi-Fi de su casa usando la configuración de red de la unidad.
2. Después actualice el firmware en este producto seleccionando la opción "Firmware Update" desde el menú de la unidad.
3. Para usar Play-Fi, es necesario que descargue la Integra Music Control App (disponible en iOS o Android™) en su teléfono inteligente o tableta.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. A continuación, en su teléfono inteligente o tableta, abra la Integra Music Control App y siga las instrucciones para configurar su dispositivo Play-Fi.

Resolución de problemas

■ No se puede encontrar la unidad compatible con Play-Fi desde la aplicación

- Asegúrese de que la unidad está conectada a la red.

■ No se puede reproducir música Play-Fi

- Ciertos servicios o contenido de red disponibles a través de la unidad podrían no estar disponibles en caso de que el proveedor del servicio suspenda el servicio.

■ Alguna función Play-Fi no es compatible con esta unidad

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Vaya a la siguiente URL para ver más información sobre resolución de problemas.

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Antes de comenzar a utilizar Play-Fi, establezca "On" en el ajuste "Network Standby" ("NET Stby"). La unidad se

encenderá automáticamente y cambiará el selector a "NET" o "Network".

** Existen restricciones para modificar algunos ajustes en el "Menú de configuración" de la unidad. Si desea cambiarlos, trate de desconectar la unidad de la aplicación.

*** Durante la reproducción no podrá cambiar el modo de escucha. (únicamente en los dispositivos compatibles)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

DTS Play-Fi

Con DTS Play-Fi potete ascoltare musica in modalità wireless tramite il vostro smartphone o tablet, collegandolo alla stessa rete a cui è collegata questa unità. Collegate più prodotti abilitati Play-Fi alla stessa rete ed ascoltate la stessa musica in ogni stanza della vostra casa, in modalità wireless. <https://play-fi.com/>



** La possibilità di modifica delle impostazioni del "menu Setup" dell'unità sarà limitata. Se desiderate modificarle, provate a scollegare l'unità dall'applicazione.
 *** Durante la riproduzione, non è possibile modificare la modalità di ascolto. (solo sui dispositivi compatibili)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Riproduzione

1. Prima di iniziare ad usare Play-Fi, collegate questo prodotto alla rete Wi-Fi della vostra casa usando l'impostazione Network dell'unità.
2. Quindi aggiornate il firmware su questo prodotto selezionando l'opzione "Firmware Update" dal menu sull'unità.
3. Per utilizzare Play-Fi, scaricate Integra Music Control App (disponibile su iOS o Android™) sul vostro smartphone o tablet.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Quindi, sul vostro smartphone o tablet, lanciate Integra Music Control App e seguite le istruzioni per effettuare il setup del vostro dispositivo Play-Fi.

Risoluzione dei problemi

■ Impossibile rilevare l'unità che supporta Play-Fi dall'applicazione

- Accertatevi che l'unità sia collegata alla rete.

■ Impossibile riprodurre musica Play-Fi

- Determinati servizi o contenuti di rete disponibili attraverso l'unità potrebbero non essere accessibili nel caso che il fornitore del servizio mettesse fine al suo servizio.

■ Alcune funzioni Play-Fi non sono supportate da questa unità

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultate la seguente URL.
http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Prima di iniziare ad usare Play-Fi, impostate "On" in "Network Standby" ("NET Stby"). L'unità si accenderà automaticamente e passerà a "NET" o "Network".

DTS Play-Fi

Mit DTS Play-Fi können Sie Musik kabellos vom Smartphone oder Tablet im gleichen Netzwerk wie dieses Gerät wiedergeben. Verbinden Sie mehrere Play-Fi-fähige Geräte mit dem gleichen Netzwerk und genießen Sie Musik kabellos in jedem Zimmer!

<https://play-fi.com/>



automatisch eingeschaltet, und der Selektor wird auf "NET" oder "Network" eingestellt.

** Sie können im "Setup-Menü" des Geräts nur bestimmte Einstellungen ändern. Wenn Sie andere Einstellungen ändern möchten, versuchen Sie, das Gerät aus der App zu entfernen.

*** Während der Wiedergabe ist ein Wechseln des Wiedergabemodus nicht möglich. (Nur bei kompatiblen Geräten)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Wiedergabe

1. Bevor Sie Play-Fi verwenden, verbinden Sie dieses Produkt mithilfe der Netzwerkeinstellungen des Geräts mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk.
2. Dann aktualisieren Sie die Firmware dieses Produkts, indem Sie im Gerätemenü die Option "Firmware Update" auswählen.
3. Zum Verwenden von Play-Fi muss die Integra Music Control App (verfügbar für iOS oder Android™) auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sein.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Starten Sie dann die Integra Music Control App auf dem Smartphone oder Tablet und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Play-Fi-Gerät einzurichten.

Fehlersuche

■ Das Play-Fi-fähige Gerät wird von der App nicht erkannt

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

■ Es kann keine Play-Fi-Musik wiedergegeben werden

- Auf bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die durch das Gerät erhältlich sind, kann u. U. nicht zugegriffen werden, wenn der Serviceprovider seinen Service beendet.

■ Eine Play-Fi-Funktion wird von diesem Gerät nicht unterstützt

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Rufen Sie die nachstehende URL auf, um weitere Einzelheiten zur Fehlerbehebung zu erfahren.

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Bevor Sie Play-Fi erstmals verwenden, stellen Sie "Network Standby" ("NET Stby") auf "On" ein. Das Gerät wird

DTS Play-Fi

Met DTS Play-Fi kunt u draadloos van muziek genieten met uw smartphone of tablet door verbinding te maken met hetzelfde netwerk als dit toestel. Verbind meerdere producten die geactiveerd zijn voor Play-Fi met hetzelfde netwerk en geniet van het luisteren naar dezelfde muziek in ieder vertrek van uw huis, draadloos.

<https://play-fi.com/>



Spelen

1. Voordat u begint Play-Fi te gebruiken, verbind u dit product met het Wi-Fi-netwerk van uw huis met gebruik van de netwerkinstelling van het toestel.
2. Vervolgens maakt u een update van de firmware op dit product door de optie "Firmware Update" te selecteren in het menu op het toestel.
3. Om Play-Fi te gebruiken, moet de Integra Music Control App (beschikbaar op iOS of Android™) op uw smartphone of tablet gedownload worden.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Vervolgens start u op uw smartphone of tablet de Integra Music Control App en volgt u de instructies voor het instellen van uw Play-Fi-apparaat.

Problemen oplossen

■ Kan het toestel dat door Play-Fi ondersteund wordt niet ontdekken in de applicatie

- Controleer of het toestel met het netwerk verbonden is.

■ Kan geen Play-Fi-muziek afspelen

- Bepaalde netwerkdiensten of inhoud beschikbaar via het toestel zijn mogelijk niet beschikbaar in geval dat de serviceprovider de service beëindigt.

■ Sommige Play-Fi-functies worden niet door dit toestel ondersteund

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Ga naar onderstaande URL voor meer details over het verhelpen van ongemakken.

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Voordat u Play-Fi begint te gebruiken, stelt u "On" in bij de instelling "Network Standby" ("NET Stby"). Het toestel zal

automatisch ingeschakeld worden en de keuzeschakelaar van "NET" of "Network" veranderen.

** U zult beperkt worden bij het veranderen van diverse instellingen van het "Setup-menu" op dit toestel. Als u ze wilt veranderen, probeer het toestel dan af te sluiten van de applicatie.

*** Tijdens het afspelen kunt u de luistermodus niet veranderen. (alleen op compatibele apparaten)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

DTS Play-Fi

Med hjälp av DTS Play-Fi kan du njuta av musik trådlöst med din smartmobil eller surfplatta genom att ansluta till samma nätverk som den här apparaten. Anslut flera Play-Fi-kompatibla produkter till samma nätverk och njut av att lyssna på samma musik i alla rum i bostaden, trådlöst.
<https://play-fi.com/>



** Du kommer att begränsas till att ändra flera inställningar i "Inställningsmenyn" på apparaten. Om du vill ändra dem, försöker du att koppla från apparaten från appen.
*** Du kan inte ändra ljudåtergivningssätt under uppspelning. (endast på de kompatibla enheterna)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Spela

1. Innan du börjar använda Play-Fi, ansluter du den här produkten till ditt hemma-wifi-nätverk genom att använda apparatens nätverksinställning.
2. Därefter uppdaterar du den här produktens fasta program genom att välja alternativet "Firmware Update" i apparatens meny.
3. För att kunna använda Play-Fi, måste du först ladda ned Integra Music Control App (tillgänglig för iOS eller Android™) på din smartmobil eller surfplatta.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Sedan startar du Integra Music Control App på din surfplatta och följer instruktionerna för att ställa in din Play-Fi-enhet.

Felsökning

■ Hittar inte enheten som stöder Play-Fi i appen

- Se till att apparaten är ansluten till nätverket.

■ Kan inte spela Play-Fi-musik

- Vissa nätverkstjänster eller innehåll tillgängligt via enheten kanske inte är tillgängligt om tjänsteleverantören avbryter tjänsten.

■ Vissa Play-Fi-funktioner stöds inte av den här apparaten

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Gå till nedanstående URL för att få mer information om felsökning.

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Innan du börjar använda Play-Fi, ställer du in "On" i inställningen "Network Standby" ("NET Stby"). Apparaten kommer att sättas på automatiskt och ändra väljaren till "NET" eller "Network".

DTS Play-Fi

Благодаря DTS Play-Fi вы можете прослушивать музыку без проводов на вашем смартфоне или планшете, подключенном к той же сети, что и этот аппарат. Подключите несколько устройств с функцией Play-Fi к одной и той же сети и прослушивайте одну и ту же музыку в любой комнате вашего дома без проводов.
<https://play-fi.com/>



Воспроизведение

1. Перед началом использования Play-Fi выполните сетевые настройки этого аппарата для его подключения к Wi-Fi-сети вашего дома.
2. Затем обновите встроенное программное обеспечение аппарата, выбрав пункт "Firmware Update" в его меню.
3. Для использования Play-Fi необходимо загрузить приложение Integra Music Control App (для iOS или Android™) на ваш смартфон или планшет.
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. Затем запустите Integra Music Control App на смартфоне или планшете и выполните инструкции по настройке вашего устройства с функцией Play-Fi.

Поиск и устранение неисправностей

■ Не удается найти устройство с функцией Play-Fi через приложение

- Проверьте подключение этого аппарата к сети.

■ Не получается воспроизводить музыку через Play-Fi

- Некоторые сетевые службы или контент, доступ к которым возможен через аппарат, могут оказаться недоступными в случае прекращения их поддержки поставщиком услуг.

■ Некоторые функции Play-Fi не поддерживаются этим аппаратом

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

Для получения дополнительной информации о поиске и устранении неисправностей перейдите по приведенному ниже URL-адресу.
http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Перед началом использования Play-Fi выберите "On" в качестве значения параметра "Network Standby" ("NET Stby"). Аппарат автоматически включится и выберет селектор "NET" или "Network".

** Вы можете изменить несколько параметров в меню "Настройка" на аппарате. Если вы желаете изменить их, попробуйте разъединить этот аппарат и приложение.

*** Режим прослушивания невозможно изменить во время воспроизведения. (только на совместимых устройствах)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

DTS Play-Fi

若使用 DTS Play-Fi，您可以透過無線方式聆聽與本機連接至相同網路之智慧型手機或平板電腦上的音樂。將多個支援 Play-Fi 的產品連接至相同網路，即可在您家中的每個房間裡透過無線方式聆聽相同音樂。
<https://play-fi.com/>

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>



播放

1. 在開始使用 Play-Fi 之前，請利用本機的網路設定，將本產品連接至您家中的 Wi-Fi 網路。
2. 接著，從本機的選單中選擇 “Firmware Update” 選項，以更新本產品的韌體。
3. 若要使用 Play-Fi，您需要將 Integra Music Control App (可在 iOS 或 Android™ 上使用) 下載至您的智慧型手機或平板電腦。
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. 然後，在您的智慧型手機或平板電腦上啟動 Integra Music Control App，並依照指示設定您的 Play-Fi 裝置。

故障檢修

- 在應用程式中找不到支援 Play-Fi 的本機
 - 確認本機已連接至網路。
- 無法播放 Play-Fi 音樂
 - 服務提供商中斷服務時，可能會無法透過本機獲取部分網路服務或內容。
- 本機不支援某些 Play-Fi 功能
 - Spotify
 - Wireless Surround Sound
 - Line In Rebroadcast
 - Internet Radio
 - Critical Listening
 - L/R Stereo Speaker Pairing

請前往下面的 URL，以深入瞭解故障檢修。
http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* 開始使用 Play-Fi 前，請在 “Network Standby” (“NET Stby”) 設定中設置為 “On”。本機將自動開機並變更選擇器為 “NET” 或 “Network”。

** 本機 “設置選單” 中的部分設定將限制變更。如果您想變更那些設定，請嘗試中斷本機與應用程式的連接。

*** 播放時無法變更聆聽範式。(僅限相容裝置)

DTS Play-Fi

利用 DTS Play-Fi，您可以使用与本机连接到同一个网络的智能手机或平板电脑以无线方式享受音乐。将多个支持 Play-Fi 的产品连接到同一个网络，即可在家中的每个房间以无线方式聆听相同的音乐。
<https://play-fi.com/>

Android is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>



播放

1. 在开始使用 Play-Fi 之前，请使用本机的网络设置将本产品连接到您的家庭 Wi-Fi 网络。
2. 接下来，通过从本机上的菜单中选择“Firmware Update”选项来更新本产品的固件。
3. 要使用 Play-Fi，需要将 Integra Music Control App（提供 iOS 和 Android™ 版本）下载到智能手机或平板电脑。
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. 然后，在智能手机或平板电脑上启动 Integra Music Control App，并遵循说明来设置 Play-Fi 设备。

故障排除

■ 无法从应用程序中发现支持 Play-Fi 的设备

- 确保本机已连接到网络。

■ 无法播放 Play-Fi 音乐

- 服务提供商中断服务时，可能会无法通过本机获取部分网络服务或内容。

■ 本机不支持下列一些 Play-Fi 功能

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

请访问以下 URL 以了解有关故障排除的更多详细信息。
http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* 在开始使用 Play-Fi 之前，请将“Network Standby”（“NET Stby”）设置设为“On”。本机将自动开机并将选择器更改为“NET”或“Network”。

** 您将被限制为只能更改本机上“Setup menu”的某几项设置。如果要更改这些设置，请尝试断开本机与应用程序的连接。

*** 在播放期间，无法更改聆听模式。（仅限在兼容设备上）

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi では、本機と同じネットワークに接続したスマートフォンやタブレットを使って、音楽をワイヤレスで楽しむことができます。複数の Play-Fi 対応機器を同じネットワークに接続すると、ご家庭の色々な部屋で同じ音楽をワイヤレスで聴くことができます。

<https://play-fi.com/>



できなくなります。それらの設定を変更したいときは、アプリから本機の接続を解除してみてください。

*** 再生中は、リスニングモードを選択することができません。(対応機種のみ)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Android is a trademark of Google Inc.

Spotify のソフトウェアはこちらのサードパーティライセンスに準じます。
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

再生する

1. Play-Fi をお使いになる前に、本機のネットワーク設定で、ご家庭の Wi-Fi ネットワークに本機を接続します。
2. 本機のメニューから「ファームウェアアップデート」を選んで、本機のファームウェアを更新します。
3. Play-Fi をお使いになるには、スマートフォンまたはタブレットで Integra Music Control App (iOS や Android™ でご利用になれます) をダウンロードします。
http://integrahometheater.jp/playfi/app_i.html



4. スマートフォンまたはタブレットで Integra Music Control App を起動し、画面の誘導にしたがって Play-Fi 対応機器の設定を行います。

困ったときは

■ アプリで Play-Fi 対応機器が見つからない

- 本機がネットワークに接続されているか確認してください。

■ Play-Fi の音楽を再生できない

- 本機でお使いいただけるネットワークサービスやコンテンツは、サービスプロバイダーのサービス終了などによりご利用できなくなる場合があります。

■ 本機は、以下の Play-Fi 機能には対応していません

- Spotify
- Wireless Surround Sound
- Line In Rebroadcast
- Internet Radio
- Critical Listening
- L/R Stereo Speaker Pairing

「困ったときは」についてさらに詳細をご覧になりたい場合は、下記の URL をご参照ください。

http://integrahometheater.jp/playfi/info_i.html

* Play-Fi をお使いになる前に、「ネットワークスタンバイ」(「NET Stby」) 機能を「オン」にしてください。本機の電源オンと「NET」または「Network」への入力切替が自動で行われます。

** 本機で「セットアップメニュー」のいくつかの設定が変更